



ValView

Modulo BI Valab®

Traccia l'attività del tuo laboratorio in maniera semplice!

Potrai farlo grazie alle analisi statistiche del tuo Valab®



Facilita la manutenzione e il monitoraggio continuo



Potenzia l'efficienza della convalida di Valab®



Ottimizza la gestione in conformità con i requisiti ISO 15189

www.valab.com

Con Valview, potrai accedere all'insieme delle attività del tuo laboratorio con pochi clic!


4 dashboards

8 indicatori chiave di produzione e di monitoraggio

Periodi regolabili

Segui l'attività del tuo laboratorio con un colpo d'occhio

Visualizza gli indicatori di produzione in base al periodo prescelto: giornaliero, mensile, trimestrale o annuale.



- **NTR:**
Numero totale referti
- **NRE:**
Numero referti periziati
- **NRV:**
Numero referti valutati

Classifica delle analisi bloccate più frequentemente, in base ai criteri di rifiuto

1

Analisi	Num	% (NRE)
COVID-19 IgM	1960	2.61
Trigliceridi	1112	1.48
Leucociti	1028	1.37

2

Analisi	Num	% (NRE)
Potassio	1039	1.38
Piastrine	834	1.11
TSH	796	1.06

3

Analisi	Num	% (NRE)
COVID-19 IgM	2164	2.88
COVID-19 RT-qPC	375	0.5
COVID	355	0.47


Visualizza le variazioni su un periodo selezionato: giornaliero, mensile, trimestrale o annuale.



Tasso di approvazione insufficiente, scostamento critico... Per un'analisi più dettagliata, il tuo dashboard può filtrare le analisi bloccate più frequentemente per criterio di rifiuto!

Traccia le variazioni del tasso di approvazione (NRE/NRV)

del tuo Valab® nel tempo, in linea con l'intervallo previsto dal tuo laboratorio.



Codici colore per facilitare la lettura dei risultati:

- Verde: standard/performante
- Arancione: restrittivo vs. permissivo
- Rosso: insufficiente

Grazie ai limiti configurabili, potrai adattare i grafici ai tuoi tassi di riferimento!

Indicatori	Tasso (%)	Interpretazione*	Deriva (%)	Interpretazione*
Tasso di perizia (NRE/NTR)	89.77	Nominale	+0.24	Stabile
Tasso di approvazione (NRE)	70.34	Performante	-1.7	Diminuzione non significativa
Correlazione (NRE)	19.93	Nominale	+1.24	Stabile
Anteriorità (NRE)	12.65	Nominale	+0.6	Stabile
Fuori dai limiti (NRE)	8.13	Nominale	+1.61	Aumento non significativo

Scopri le tendenze e le variazioni dei tassi Valab®

Grazie ai dettagli del dashboard, potrai analizzare rapidamente le variazioni delle prestazioni del tuo Valab®!

Interpreta i risultati grazie alle tre cause di rifiuto: Correlazione, Anteriorità, Fuori limite.

Cosa significano i cambiamenti nei tuoi indicatori Valab®?

Potrai saperlo grazie alla percentuale di **scostamento** e alla sua interpretazione

Come è calibrato il tuo Valab®?

Troppo **restrittivo**, **permissivo** o **regolato alla perfezione**?

Dove trovare dati più dettagliati sull'analisi dei risultati?

I nostri **tooltip*** hanno la funzione di darti chiarimenti a riguardo

* Potrai trovare i nostri tooltip in ciascuna delle tabelle

Grazie al monitoraggio interpretativo di ValView, è possibile individuare rapidamente qualsiasi scostamento nei tassi di approvazione!

Il dashboard riporta e dettaglia qualsiasi scostamento verso l'alto o verso il basso:


NDPV (Numero di volte in cui il parametro è stato approvato) NRP (Numero di referti con questo parametro)

Analisi	% NRPV (N)	NRP (N)	% NRPV (N-1)	NRP (N-1)	Deriva % NRPV	Interpretazione*
Ferro	92.9	2705	89.15	2461	3.75	Miglioramento
Coefficiente di saturazione	86.6	2217	83.36	1965	3.24	Miglioramento
Borreliose Ac	84.05	934	80.95	719	3.1	Miglioramento
T3L	89.45	1849	87.37	1607	2.09	Aumento non significativo
Vitamin B12	92.3	3351	91.93	3816	0.37	Stabile
PCRSONDE2	99.04	1767	98.68	1632	0.36	Stabile
INR	83.29	3891	85.2	3932	-1.9	Diminuzione non significativa
Coefficiente di saturazione	83.28	1890	86.6	2217	-3.32	Degradazione

(N-1) periodo precedente; (N) periodo corrente

- ▲ Miglioramento da giustificare
- ▲▲▲ **Miglioramento**
- ▲ Aumento non significativo
- ▼ **Stabile**
- ▼ Diminuzione non significativa
- ▼▼ **Degradazione**

Traccia l'attività del tuo laboratorio con pochi clic!



Una panoramica del flusso d'attività ora per ora

Rappresentazione dell'invio di referti frame da SIL a Valab® nell'arco della giornata



Monitoraggio dell'attività del tuo laboratorio



Lettura semplificata degli indicatori



Ottimizzazione e tracciamento della qualità

Vuoi sapere di più su ValView?

Non esitare a contattarci



contact@valab.com



+33 (0) 531 083 499



www.valab.com

ValView

12.09.2024